

*Home  
& Leisure*



# ICE CRUSHER

**IMPORTANTE**  
LEIA AS INSTRUÇÕES ANTES  
DE UTILIZAR E GUARDE-AS  
PARA REFERÊNCIA FUTURA

**manual de utilizador**



# MANUAL DE INSTRUÇÕES

Produto de classe II, para uso apenas no interior

Dados: 230V – 50 Hz 55W

## Como usar

- 1 – Ligue-o à tomada de corrente (230V).
- 2 – Ligue o interruptor.
- 3 – Coloque o gelo lentamente através do orifício de entrada na parte superior do triturador.
- 4 – Mantenha as tampas sempre no sítio durante o funcionamento do aparelho.
- 5 – Rapidamente poderá desligar e recolher o gelo triturado.

## Precauções:

- 1 – Certifique-se que está a ligar o aparelho a uma tomada de corrente de 230V
- 2 – Ligue o triturador antes de colocar os cubos de gelo, um a um, não coloque muitos cubos de uma vez.
- 3 – Após a utilização, desligue o interruptor e desligue imediatamente a tomada da ficha.
- 4 – Proceda à limpeza sempre com o aparelho desligado da tomada e utilize apenas um pano húmido.
- 5 – Nunca introduza os dedos no orifício de entrada de gelo ou na zona de saída do gelo triturado (contém lâminas afiadas).
- 6 – Se o cabo de ligação à tomada estiver danificado contacte o seu representante para a sua substituição.
- 7 – Mantenha o seu triturador fora do alcance de crianças (contém lâminas afiadas).

## PARTS IDENTIFICATION

- (A) Protecção contra o Pó
- (B) Entrada de gelo
- (C) Receptáculo para gelo triturado
- (D) Interruptor
- (E) Pá para gelo triturado
- (F) Tomada eléctrica



A imagem é apenas para ilustração.  
O produto poderá ser ligeiramente diferente.

## Componentes Fornecidos

- 1 x Triturador de Gelo com receptáculo amovível
- 1 x Protecção contra o pó
- 1 x Pá para gelo triturado

## Especificações técnicas

- Alimentação: 230V 50 Hz
- Consumo: 55W

## **IMPORTANTE! LEIA AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR E GUARDE-AS PARA REFERÊNCIA FUTURA!**

### **IMPORTANTE! – CUIDADOS DE SEGURANÇA!**

- **NUNCA** coloque o dispositivo ou o cabo de energia dentro de água ou qualquer outro líquido.
- **NÃO** use ou guarde o dispositivo em locais molhados ou húmidos.
- **NUNCA** use a unidade perto de líquidos inflamáveis, gás ou explosivos.
- **NÃO** use a unidade se o cabo de energia estiver danificado, peça a um técnico qualificado para verificar o estado do mesmo.
- **DESLIGUE** o interruptor e desligue a ficha da tomada antes de arrumar ou limpar o dispositivo, ou quando este não vai ser utilizado durante um longo período de tempo.
- **NÃO** permita que crianças utilizem este dispositivo sem supervisão de um adulto responsável. (contém lâminas afiadas)
- **NUNCA** coloque os dedos, ou qualquer outra coisa que não GELO, no orifício de entrada.

### **FUNCIONAMENTO:**

1. Remova a protecção contra o pó (A).
2. Verifique que o receptáculo para gelo triturado (C) está na posição correcta.
3. Ligue a unidade à tomada.
4. Ligue a unidade colocando o interruptor (D) na posição “I”
5. Coloque cubos de gelo, um a um, pelo orifício de entrada (B) **TENHA CUIDADO!** Não coloque os dedos ou qualquer objecto através do orifício de entrada.
6. O gelo triturado irá começar a acumular-se no receptáculo.
7. Quando o gelo acabar de ser triturado desligue o dispositivo no interruptor (D).
8. Remova o receptáculo de gelo e utilize a pá para o retirar.
9. Retire o gelo e água restantes do receptáculo e coloque-o de volta na unidade.
10. Coloque a protecção contra o pó de novo na sua posição.

### **ARRUMAÇÃO**

- Arrume num local fresco e seco longe da luz solar directa, e fora do alcance de crianças.
- **NÃO** arrume a unidade ainda com gelo ou água no receptáculo.
- Arrume a unidade com a tampa de protecção contra o pó no sítio.

### **LIMPEZA**

1. **NUNCA** mergulhe a unidade em água ou qualquer outro líquido.
2. Limpe o exterior com um pano macio húmido.
3. **NÃO** use agentes ou materiais abrasivos. Utilize um detergente suave, se necessário
4. O receptáculo de gelo pode ser removido da unidade e lavado com água e um detergente suave.